



# SPC PERFORMANCE

## Nissan S13/S14 リヤトーリンク取り付け方法

### 67740 Nissan 240SX Adjustable Rear Toe Arm

このSPCパーツは必要な技能を持っている人員と設備によって正しく、安全に取り付けを行ってください。

不適切な取り付けは車両制御が失われ、人体傷害、車両損傷をもたらす危険性があります。

1. アライメント作業を始める前にパーツにゆるみや劣化はないか、タイヤ空気圧は適正か、偏摩耗はないかチェックします。
2. ボディージャッキアップポイントで適切に車両をリフトアップしてください。必要に応じてリヤタイヤホイールを取り外します。
3. 純正リアトーアジャスティングアームを取り外します。
4. 新しいキャンバーアームを取り付ける前に、ネジ山の長さが同じに見えるようにアーム両端を調整してください。センターのターンバックルを回してキャンバーアームが、純正アームとおよそ同じ長さになるようにします。
5. リアトーアジャスタブルアームを車両に取り付けます。純正インナートーアジャスターボルトを使い、アウターには新しいボルトとナットを取り付けます。ここでは締め付けしないでください。
6. 車両を下ろします。ここでインナーとアウター取り付けボルトをカーメーカー指定トルクでボルトを締めます。  
**\*サスペンション作業を行うときは、常に適切な安全装置を使用して車両をジャッキアップしてください。**
7. リアトーアームと純正トーアジャスターを使い、希望する数値にリアトーを調整します。
8. アライメントを点検し、トーを調整して試乗を行ないます。

