



SPC PERFORMANCE

Honda / Acura リアトーアジャスター取付方法

69250 Honda / Acura Rear Toe Link

SPCパーツは、適切かつ安全な工具と設備の下、必要な知識と技能を持った方が取り付けを行ってください。

不適切な取り付けは車両制御が失われ、人体傷害、車両損傷をもたらす危険性があります。



1. このパーツは、車両が接地状態でも取り付けることができます。
2. リアトールック内側のリアトーアジャスティングボルトを外します。
3. トレーリングアームセンターマウントをボディーに留めている2本のボルトを外します。
4. トレーリングアームのトールック部分を引き下ろし、トレーリングアームとトールックを留めているボルトを外します。
5. このSPCリアトーアジャスターを取り付ける前に、ネジ山とスリーブを回してブロックの表面と同じ高さにします。(図1参照)
6. このSPCリアトーアジャスターは、調整ブロックが車両の中心を向くように取り付けられます。アウターブッシングをトレーリングアームに取り付けます。ボルトを取り付けますが、締め付けしないでください。
7. トレーリングアームをボディーに固定しているボルトを取り付け、カーメーカー指定トルクで固定します。
8. トーアジャスティングボルトをスロットの中心に取り付け、ジャッキアップしていれば車両を下ろしてから、インナー、アウタートールックボルトをカーメーカー指定トルクで締め付けます。
9. アライメントを測定し、アジャスティングスリーブを回してトーを調整します。ピンチボルトを47Nmのトルクで固定します。さらに調整が必要とされる場合は、純正リアトー調整機構を使用してください。