



SPC PERFORMANCE

ホンダ リアロアコントロールアーム 取付説明書

Part Nos. 69300, 69400 Honda Rear Lower Control Arms

SPCパーツは、適切かつ安全な工具と設備の下、必要な知識と技能を持った方が取り付けを行ってください。
不適切な取り付けは車両制御が失われ、人体傷害、車両損傷をもたらす危険性があります。



1. リアサスペンションに荷重を与えないようにカーメーカー指定のボディージャッキアップポイントで車両後部を上げます。

2. ロアアーム内側のブッシュ取付けルトを外します。

3. 付属のソケットを使用して、ロアアーム外側の3本のボルトを外し、車両からアームを取り外します。

4. 新しいロアアームを外側の3本のボルトから手締めで取り付けます。ブラケットの位置を合わせ下記トルクで締めます。

69300: 102Nm(10.4kgf-m)

69400: 129Nm(13.1kgf-m)



5. ロアアームインナーブッシュをボディーへ取り付けます。この時、ボルトは締め付けしないでください。

6. 車両を降ろし、ロアアームインナー取り付けボルトをカーメーカー指定トルクで締め付けます。

7. 反対側のロアアームも同様の手順で取り付けます。

8. リアキャンバー、トーを基準スペック内に調整します。すべてのアライメント作業を終了して、試乗を行ないます。

*サスペンションと車両の他の部分に適切なクリアランスがあるか、常に確認してください。



AMTECS LTD.

輸入元 株式会社 アムテックス • www.amtecs.co.jp

Copyright (C) 2007 Amtecs Co., Ltd. All Rights Reserved. • Form No. 99300J Rev. 02/2007