



SPC PERFORMANCE.

三菱 ギャラン/レグナム リアキャンバーキット スペーサー付き 取付説明書

Part No. 73620 Chrysler/Mitsubishi Rear Cam Bolt & Bracket with Spacer & Bolt Kit

SPCパーツは、適切かつ安全な工具と設備の下、必要な知識と技能を持った方が取り付けを行ってください。
不適切な取り付けは車両制御が失われ、人体傷害、車両損傷をもたらす危険性があります。



1. ホイールアライメント作業を始める前に、パーツにゆりみや劣化はないか、タイヤ空気圧は適正か、偏摩耗はないか常に確認してください。
2. ホイールアライメントを測定し必要なキャンバー変化量を決めます。
3. ボディージャッキアップポイントで車両後部をジャッキアップします。
4. リアアッパーアームをナックルに留めているボルトを外し、アッパーアームブラケットをボディーに留めている4本のボルトを外します。
5. アッパーアームからブラケットを取り外します。
6. キャンバーブラケットをアームに取り付けます。ここではボルトを締め付けないでください。
**リアキャンバーを+2°~+3°変化させる場合はアッパーアームブラケットの穴とボディーの間にひとつずつスペーサーを入れ、付属されるボルトを使用してボディーに取り付けます。(変化量が-0.75°~+2°の場合はスペーサーは使用せず、純正取付ボルトを使用します。)*
7. リアアッパーアームをボディーに取り付け、カーメーカー指定トルクに従って締め付けます。リアアッパーアームをナックルに取り付け、ボルトナットを軽く締めます。
8. 車両を下し、キャンバーを希望する値まで調整します。それからカムボルトとアッパーアームをナックルに留めているボルトをカーメーカー指定トルクに従って締め付けます。
**アッパーアームとブッシュ早期摩耗を防ぐために、車両が下りている、またはサスペンションに荷重が与えられている状態でボルトを締め付けてください。*
8. すべての作業を終了し、試乗を行います。