



# SPC PERFORMANCE

## フォード フォーカス リアキャンバーキット取り付け方法

### 81310 Ford Focus Rear Camber Kit

このSPCパーツは必要な技能を持っている人員と設備によって正しく、安全に取り付けを行ってください。

不適切な取り付けは車両制御が失われ、人体傷害、車両損傷をもたらす危険性があります。

1. アライメント作業を始める前にパーツにゆらみや劣化はないか、タイヤ空気圧は適正か、偏摩耗はないかチェックします。
2. アライメントを測定し、必要なキャンバー調整量を決めます。
3. ボディージャッキアップポイントで車両をジャッキアップし、タイヤホイールを外します。
4. ナックルにアッパーアームを留めているボルトを外します。
5. サンダーなどを使用して、点付け溶接されたナットを外し、表面の盛り上がった部分を取り除き、穴の周りをきれいにします。  
**\*安全保護メガネを装着してください。**
6. 81310 カムボルトからナットとワッシャー、アウターカムワッシャーを外します。カムの丸い突出部分とインナーカムワッシャーのスマールタブを並べます。
7. キャンバーをネガティブ(-)に調整する場合はラージタブを手前、ホイール側に、ポジティブ(+)に調整する場合は車両中心、向こう側にラージタブを向けてカムボルトを挿し込みます。  
**\*サスペンションと他の部分に適切なクリアランスがあるか、常に確認してください。**
8. ラージタブにアウターワッシャーを加え、インナーカムワッシャーと並べます。ナックルの穴にスマールタブを入れます。フラットワッシャーとナットを加え軽く締めます。
9. タイヤホイールを戻します。アライメントテスターをセットし、もう一度測定値を出します。カムボルトを回転させ希望のキャンバー値に合わせます。カムボルトを押さえ、74Nm のトルクでナットを締めます。
10. 再びアライメントをチェックします。作業が終了したら試乗を行います。

