



SPC PERFORMANCE

Expedition Navigator リアキャンバーキット取付方法

86680 Expedition / Navigator Rear Camber Kit

このSPCパーツは必要な技能を持っている人員と設備によって正しく、安全に取り付けを行ってください。

不適切な取り付けは車両制御が失われ、人体傷害、車両損傷をもたらす危険性があります。

1. アライメント作業を始める前にパーツにゆみや劣化はないか、タイヤ空気圧は適正か、偏摩耗はないかチェックします。
2. 車両をジャッキアップし、リアタイヤを取り外します。
3. ナックルにアッパーリアコントロールアームを留めているボルトを取り外します。
4. 新しいカムワッシャーに新しいボルトを取り付け、ボルトの頭がカムの窪みに合わせます。
5. ピンがコントロールアームの既存の穴を塞ぐようにカムプレートを取り付け、カムがカムプレートの窪みに入るようにボルトとカムアセンブリを取り付けます。
6. 新しいナットを取り付け、軽く締めます。
7. タイヤホイールを戻し、アライメントテスターをセットしてもう一度測定値を出します。ボルトの頭を回して希望するキャンバー値に調整します。
8. ロックナットをカーメーカー指定トルクで締めます。
***サスペンションと他の部分に適切なクリアランスがあるか常に確認してください。**
9. リアトーを調整し、再びアライメントをチェックします。すべてのアライメント作業が終了したら試乗を行います。

