



SPC PERFORMANCE

Ford トーラスワゴン リアキャンバーキット

87350 Ford Taurus Station Wagon Rear Camber Adjusting Kit

このパーツは必要な技能を持っている人員と設備によって正しく、安全に取り付けを行ってください。
不正確なインストールは車両制御が失われ、人体傷害、車両損傷をもたらす危険性があります。



***このキャンバーキット片側を取り付けるのに、ふたつのジャッキを使用します。**

1. ローアームインナー取り付けボルトから 5~13cm ほど離れたローアームの下にひとつ目のジャッキを置きます。
2. ふたつ目のジャッキを安全に、できるだけ外側(ホイール側)に置きます。
3. マウントブラケットからローアーム取り付けボルトを外します。そして同封のテンプレートを使用してマウントブラケットの上に細長い穴を書きます。

*テンプレートは、ネガティブかポジティブ調整のため、どちら側が細長くされるべきかを示します。

4. ブラケットのボルト穴を加工できるくらいまで慎重に内側のジャッキを下ろします。

***スプリングの損失を防ぐため、ブラケットからローアームを落とさないようにしてください。**

5. 手順 3 のテンプレートで書いたところまで長穴にします。
6. ボルト穴が揃うまで内側のジャッキを上げます。カムボルト、ロックワッシャーを取り付け、ナットを軽く締めます。
7. ジャッキを外し、車両を上下にゆすります。カムボルトを回し必要とされる値までキャンバーを調整します。カムが所定の位置にあることを確認し、メーカー整備マニュアルのトルクに従いナットを締めます。
8. 再びアライメントをチェックします。基準スペック内に調整します。すべてのアライメント作業が終了したら試乗を行ないます。

